

## Kit de conversion Tour à siège

| Extension Option [mm] | DB6000 |     |     | DB800/801/802 |     |     | DB1000 |     |     | DB1200 |     |     |
|-----------------------|--------|-----|-----|---------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|                       | -      | 500 | 700 | -             | 500 | 700 | -      | 500 | 700 | -      | 500 | 700 |

### Tour Standard

|                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longeur du tour totale     | 1.250 | 1.750 | 1.950 | 1.350 | 1.850 | 2.050 | 1.500 | 2.000 | 2.200 | 1.850 | 2.350 | 2.550 |
| Max distance entre pointes | 600   | 1.100 | 1.300 | 800   | 1.300 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 1.700 | 1.200 | 1.700 | 1.900 |

### Tour avec Kit

|                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Longeur du tour totale     | 1.590 | 2.090 | 2.290 | 1.690 | 2.190 | 2.390 | 1.840 | 2.340 | 2.540 | 2.190 | 2.690 | 2.890 |
| Max distance entre pointes | 130   | 630   | 830   | 330   | 830   | 1.030 | 530   | 1.030 | 1.230 | 730   | 1.230 | 1.430 |